



**En cas d'incident de fonctionnement, l'indicateur indique par une ou plusieurs leds qui clignotent le type de défaut**

30	40	50	60	70	80	Défaut	Résolutions
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Défaut de la communication avec la carte principale	Vérifiez l'ensemble des connexions de la carte principale. - Vérifiez la carte électronique. - Remplacer les 2 cartes
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Thermistance externe court-circuitée	Vérifier les branchements et la valeur de la sonde ; La remplacer si nécessaire
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Défaut de contrôle de fonctionnement de l'extracteur	Vérifier le fonctionnement de l'extracteur et du pressostat, ainsi que les branchements
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Thermistance ballon en court circuit	Vérifier les branchements de la thermistance ; La remplacer si nécessaire
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Température du ballon hors limite >80° C	Vérifier la sonde de température du ballon et ses branchements.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Thermistance ballon en circuit ouvert	Vérifier les branchements de la thermistance ; La remplacer si nécessaire
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Vanne distributrice bloquée en position chauffage	Vérifier le fonctionnement et le câblage de la vanne ; La remplacer éventuellement
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Défaut de la communication avec la carte d'affichage	Vérifiez l'ensemble des connexions de la carte d'affichage - Vérifiez la carte électronique. - Remplacer les 2 cartes
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Problème de câblage (ou fusible 1,25A)	Fusible 24 V sur la carte principale HS - vérifier le shunt SPOTT de la carte FF
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Défaillance du dispositif de détection d'extraction	Vérifier le fonctionnement de l'extracteur
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Vitesse d'extracteur faible	Vérifier le fonctionnement du pressostat
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Absence de débit d'extraction	Vérifier le raccordement de l'extracteur et le fonctionnement du pressostat



30	40	50	60	70	80	Défaut	Résolutions
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Défaillance de la sécurité de surchauffe ou du câblage (chaud FF°.T°défectée par la sonde < 85° C	Vérifier le câblage (circuit ouvert), Vérifier la thermistance et son raccordement
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tentative de ré-allumage	Contrôler la pression gaz, l'ouverture des vannes gaz- Contrôler l'électrode d'ionisation, éventuellement la remplacer et le circuit imprimé
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Mise en sécurité par débordement fumées (chaud VMC)	Mauvaise évacuation des fumées. Défaut d'extraction de la VMC, vérifier les branchements
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Manque d'eau dans le circuit chauffage (chaud FF)	Vérifier le détecteur de pression. Faire l'appoint d'eau
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Mise à l'arrêt par débordement des fumées (chaud CF)	Mauvais tirage de la cheminée. Défaut du SPOTT
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Défaut circulation d'eau	Verifier le débistat, faites l'appoint d'eau
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Thermistance départ chauffage en court circuit	Temp détectée >100°C. vérifier la thermistance primaire et ses raccordements, la remplacer éventuellement
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Thermistance retour chauffage ouverte	Vérifier les branchements et la valeur de la sonde ; La remplacer si nécessaire
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Thermistance externe ouverte	Vérifier les branchements et la valeur de la sonde ; La remplacer si nécessaire
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Thermistance sanitaire en court circuit	Temp détectée >100°C. vérifier la thermistance sanitaire et ses raccordements ; La remplacer éventuellement
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Thermistance départ chauffage en circuit ouvert	Temp détectée <2°C. Vérifier la thermistance primaire et ses raccordements ; La remplacer éventuellement



30	40	50	60	70	80	Défaut	Résolutions
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Thermistance départ chauffage en circuit ouvert	Temp détectée <2°C. Vérifier la thermistance primaire et ses raccordements ; La remplacer éventuellement
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Thermistance sanitaire en circuit ouvert	Temp détectée <2°C. Vérifier la thermistance sanitaire et ses raccordements ; La remplacer éventuellement
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Défaillance du circuit de détection de flamme	Défaut d'étincelle a l'allumeur.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Hors gel brûleur- Temp primaire < 4°C	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Hors gel pompe- Temp primaire < 7°C	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Absence de circulation d'eau	Vérifier le fonctionnement du circulateur - S'il ne fonctionne pas, bien qu'il soit alimenté il faut le changer. S'il n'est pas alimenté il faut changer le circuit imprimé. S'il fonctionne, contrôler la propreté du circuit primaire de la chaudière (filtre et échangeur à plaques)
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Défaut de surchauffe sans verrouillage Temp départ chauffage entre >85° C et < a 105C	Mauvaise circulation de l'eau dans le corps de chauffe. Vérifier l'état de propreté ; Le remplacer éventuellement
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Mise en sécurité par défaut d'allumage	Vérifier l'arrivée de gaz
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Mise en sécurité par surchauffe	Vérifier le contacteur de sécurité surchauffe, le remplacer