


# Notice d'emploi LM10PV / LM13PV / LM16PV

**Allumage :** A mener le selecteur en position ⚡

1 Appuyer à fond le bouton-poussoir et le maintenir appuyé.


Après 10 secondes relâcher le bouton-poussoir.



Attendre quelques secondes, puis actionner l'allumeur piézo-électrique.

Si la flamme s'éteint, recommencer l'opération.


**Position marche :**



Pousser le sélecteur jusqu'à la butée droite.


**Réglage de la température :**

Manette vers la gauche : température moins élevée - débit plus grand.



Manette vers la droite : température plus élevée - débit moins grand.

**Arrêt de l'appareil :**



Pousser le sélecteur jusqu'à la butée gauche.

**Contrôle des gaz de combustion :**

Tous les appareils sont équipés d'un capteur de fumée. Si le chauffe-bain s'éteint en cours de fonctionnement, le dispositif de contrôle des gaz de la combustion a pu se déclencher. Dans ce cas, amener l'interrupteur d'allumage en position d'extinction, ventiler le local pendant 10 minutes, puis recommencer la procédure d'allumage. Si le phénomène persiste, contacter un service après-vente **e.l.m. leblanc**. **Ne jamais intervenir sur le dispositif de contrôle des gaz de la combustion sous peine de conséquences graves.**

Si le chauffe-bain est installé dans un local où il y a danger de gel, laisser la veilleuse allumée. Pour des températures inférieures à - 10°C, débrancher l'appareil et le vidanger.

En cas de danger de gel :

- Pousser le sélecteur en position d'arrêt (à gauche de la butée ●).
- Fermer le robinet d'arrêt de l'eau froide.
- Vidanger l'appareil en ouvrant complètement le robinet de vidange.