


## Commande de pièces détachées

**Les indications suivantes sont nécessaires :**

- N° de fabrication (voir plaque signalétique (A))
- Sous-groupe (de la présente liste de pièces détachées)
- Numéro de position de la pièce détachée au sein du sous-groupe (dans la présente liste de pièces détachées)

Les pièces courantes sont en vente dans le commerce.

## Vue d'ensemble des sous-groupes



- (A) Plaque signalétique (sur la tôle de protection)
- (B) Sous-groupe bâti

- (C) Sous-groupe corps de chaudière
- (D) Sous-groupe équipement hydraulique


**Vue d'ensemble des sous-groupes (suite)**

- Ⓔ Sous-groupe régulation
- Ⓕ Sous-groupe divers

- Ⓖ Sous-groupe ballon

**Sous-groupe bâti**

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 0001 Tôle avant                    | 0007 Fermeture à genouillère (jeu)    |
| 0002 Logo                          | 0008 Clip pour tube Ø 18              |
| 0003 Tôle de protection avec joint | 0012 Joint de caisson d'air passage   |
| 0004 Profilé d'étanchéité          | conduite de gaz                       |
| 0005 Support de la régulation      | 0013 Fixation murale                  |
| 0006 Protection                    | 0014 Douilles de traversée (5 pièces) |




Maintenance

## Sous-groupe corps de chaudière

0001	Joint DN 60	0010	Siphon
0002	Manchette de raccordement à la chaudière	0013	Flexible d'évacuation des condensats
0003	Bouchon manchette de raccordement à la chaudière	0015	Conduite d'alimentation gaz
0004	Joint fumées	0016	Joint 17 x 24 x 2 (jeu)
0005	Sonde de température de fumées	0019	Brûleur
0006	Echangeur de chaleur	0020	Raccord en T
0007	Bloc isolant	0021	Flexible 19 x 600 mm ondulé
0008	Tube moulé retour chauffage	0023	Collier DN 25
0009	Flexible d'évacuation des condensats		

Sous-groupe corps de chaudière (suite)




Maintenance

## Sous-groupe brûleur

0001	Joint de brûleur	0009	Ventilateur radial
0002	Anneau isolant	0010	Vanne gaz
0003	Grille de brûleur cylindrique	0012	Rallonge Venturi
0004	Joint pour grille de brûleur	0013	Joints (jeu)
0005	Porte de brûleur	0014	Jeu de pièces de transformation G31
0006	Joint électrode d'ionisation	0015	Jeu de joints G27
0007	Electrode d'allumage et d'ionisation	0016	Jeu de pièces de transformation G2.350/G27
0008	Joint bride porte brûleur		

Sous-groupe brûleur (suite)




Maintenance

**Sous-groupe équipement hydraulique**

0001	Sonde de température	0027	Joint circulaire 8 x 2
0002	Thermo-switch	0028	Clip Ø 10 (5 pièces)
0003	Robinet de purge d'air G 3/8	0029	Tube de retour
0004	Flexible Ø 10 x 1,5 x 750	0030	Soupape de sécurité
0005	Clip Ø 8 (5 pièces)	0031	Flexible d'évacuation des condensats
0006	Tube de raccordement échangeur de chaleur	0032	Circulateur UPS 60 (19 - 26 kW)
0007	Jeu de joints joint torique 17,86 x 2,62	0033	Purgeur d'air rapide
0008	Collier à ressort DN 25	0034	Moteur circulateur UPS 60 (19 - 26 kW)
0009	Adaptateur raccord de flexible	0035	Circulateur UPS 70 (35 kW)
0010	Clip Ø 18 (5 pièces)	0036	Moteur circulateur UPS 70 (35 kW)
0011	Presse-étoupe	0037	Tube de raccordement retour chauffage
0012	Jeu de joints A 17 x 24 x 2	0038	Vase d'expansion à membrane
0013	Tube de raccordement départ chauffage	0039	Collier de serrage Ø 220-240 x 9
0014	Manomètre	0040	Joint A 10 x 15 x 1,5 (jeu)
0015	Jeu de joints joint torique 9,6 x 2,4	0041	Conduite de raccordement vase d'expansion à membrane
0017	Joint torique 14,3 x 2,4	0042	Aqua-platine
0018	Clip Ø 15 (5 pièces)	0043	Tube de liaison remplissage chauffage
0019	Tube de raccordement circulateur	0045	Joint A 6 x 11 x 1
0020	Joint 23 x 30 x 2	0046	Robinet de remplissage
0021	Circulateur VIUP-30	0049	Disconnecteur
0022	Moteur circulateur VIUP-30	0050	Tube de liaison remplissage eau sanitaire
0023	Appui pompe de charge ECS	0051	Bouchon Ø8/10
0024	Tube de raccordement eau froide		
0025	Raccord eau froide		
0026	Joint plat		


Sous-groupe équipement hydraulique (suite)



Maintenance

**Sous-groupe Aqua-platine**


- |      |                                |      |                           |
|------|--------------------------------|------|---------------------------|
| 0001 | Insert pour vanne              | 0008 | Sonde de température      |
| 0002 | Unité de départ                | 0009 | Clip Ø 8 (5 pièces)       |
| 0003 | Unité de retour                | 0010 | Clip Ø 10 (5 pièces)      |
| 0004 | Vanne de décharge              | 0011 | Clip Ø 18 (5 pièces)      |
| 0005 | Conduite de décharge           | 0012 | Joint A 17 x 24 x 2 (jeu) |
| 0006 | Echangeur de chaleur à plaques | 0013 | Joint 17,86 x 2,62 (jeu)  |
| 0007 | Joint profilé                  |      |                           |



## Sous-groupe régulation

0001	Régulation	0005	Toron de câbles 100/35
0002	Couvercle du coffret de raccordement	0006	Toron de câbles moteur pas à pas
0003	Fusible T2,5 A 250 V	0007	Câble d'allumage avec connecteur coudé 5 k $\Omega$
0004	Toron de câbles X20	0008	Fixation pour câble

**Sous-groupe régulation (suite)**




5618 750-F

## Sous-groupe ballon

0001	Joint torique 14,3 x 2,4 (jeu)	0008	Profilé de protection
0002	Clip Ø 15 (5 pièces)	0009	Collier de serrage Ø 340 - 360 x 9
0003	Tube de raccordement eau chaude	0010	Ballon
0004	Clapet anti-retour (cartouche)	0011	Isolation EPS avant
0005	Coude d'arrêt ballon	0012	Isolation EPS arrière
0006	Tube de raccordement eau chaude	0014	Serre-câble
0007	Joint plat	0015	Sonde de température d'eau chaude sanitaire NTC


**Sous-groupe ballon** (suite)



**Sous-groupe divers**

- 0001 Graisse lubrifiante spéciale
- 0002 Bombe aérosol de peinture blanche
- 0003 Crayon pour retouches blanc

- 0004 Notice de montage et de maintenance
- 0005 Notice d'utilisation



Maintenance