

Listes de pièces détachées

Remarque importante pour la commande de pièces détachées !

Indiquer le numéro de commande et le numéro de fabrication de l'appareil (voir plaque signalétique) et le numéro d'ordre de la pièce détachée (de la présente liste). Les pièces courantes sont en vente dans le commerce.

Pièces détachées

- 001 Doigt de gant
- 002 Réfractaire pour porte de chaudière
- 003 Porte de chaudière
- 004 Etrier de charnière
- 005 Joint 12 x 16 x 1374 mm
- 006 Tresse \varnothing 3 mm
- 008 Couvercle de viseur de flamme
- 009 Injecteur de retour
- 011 Turbulateur 2e parcours*1
- 012 Turbulateur 2e parcours*2
- 013 Turbulateur 3e parcours*3
- 014 Turbulateur 3e parcours*4
- 015 Turbulateur 3e parcours*5
- 016 Tige de brosse
- 018 Robinet de remplissage et de vidange
- 019 Flexible d'amenée d'air
- 020 Collier pour gaine
- 021 Manchon d'aspiration d'air
- 022 Adaptateur gaine d'amenée d'air
- 030 Robinet de remplissage et de vidange
- 031 Collecteur de chauffage avec vanne mélangeuse
- 032 Ensemble papillon de vanne*6
- 033 Joint torique 8 x 4 mm*6
- 034 Joint torique 44 x 3 mm*6
- 035 Poignée de vanne mélangeuse*6
- 036 Manomètre
- 037 Soupape de sécurité
- 038 Mamelon double
- 039 Purgeur d'air
- 040 Raccord à clapet
- 041 Isolation face avant*7
- 042 Isolation avec arrière
- 043 Equipement de motorisation vanne mélangeuse*6
- 044 Vase d'expansion
- 045 Vanne à bille R1
- 046 Vanne à bille R1 avec clapet anti-thermosiphon
- 047 Conduite de départ ballon
- 048 Conduite de retour ballon
- 049 Clapet anti-thermosiphon
- 050 Coude
- 051 Circulateur chauffage plusieurs allures
- 052 Pompe de charge ECS plusieurs allures
- 053 Collecteur préfabriqué de chauffage sans vanne mélangeuse
- 054 Matelas isolant tube de fumées
- 055 Manchette de raccordement à la chaudière
- 056 Console de fixation du filtre fioul
- 202 Tôle supérieure avant
- 203 Tôle latérale gauche
- 204 Matelas isolant corps de chaudière
- 205 Tôle arrière
- 206 Matelas isolant face arrière
- 207 Tôle avant
- 208 Tôle de fixation
- 209 Tôle supérieure arrière
- 210 Tôle latérale droite
- 211 Logo Vitorond 222
- 212 Joint de protection
- 213 Cornière de fixation
- 214 Manchon de centrage
- 215 Serre-câble
- 216 Isolation trappe ballon d'eau chaude
- 217 Pied égalisateur de calage
- 218 Joint
- 219 Bride
- 221 Tôle supérieure ballon d'eau chaude
- 222 Tôle de socle

Notes, voir page 22.

Liste des pièces détachées (suite)

Pièce d'usure

017 Brosse de nettoyage

025 Anode au magnésium

Pièces détachées non représentées

300 Bombe aérosol de peinture
vitoargent

301 Flacon de peinture vitoargent

304 Pièces de liaison

- (A) Plaque signalétique sur le côté droit ou gauche
- (B) Régulation de chaudière, voir liste de pièces détachées correspondante

**1 Sauf 33 kW.*

**2 33 kW uniquement.*

**3 15 et 27 kW uniquement.*


**4 22 et 33 kW uniquement.*

**5 18 kW uniquement.*


**6 Collecteur de chauffage avec vanne mélangeuse uniquement.*

**7 Collecteur de chauffage sans vanne mélangeuse uniquement.*

Liste de pièces détachées (suite)



Liste de pièces détachées (suite)



5686 591-F

Liste de pièces détachées (suite)

