

## Listes des pièces détachées

### Remarques concernant les commandes de pièces détachées !

Indiquer la référence et le numéro de fabrication (voir plaque signalétique) ainsi que le numéro de position de la pièce détachée (de la présente liste de pièces détachées).

Les pièces courantes sont en vente dans le commerce.

### Pièces détachées

- |  |  |
|--|--|
| 001 Doigt de gant                        | 062 Tube annelé DN 25 (avec pos. 064, 070 et 071)    |
| 002 Bloc isolant pour porte de chaudière | 063 Tube annelé DN 25 (avec pos. 064, 070 et 071)    |
| 003 Porte de chaudière                   | 064 Bague d'étanchéité A 27 × 38 × 2                 |
| 004 Attache de charnière                 | 065 Clapet anti-retour                               |
| 005 Joint 12 × 16 × 1374 mm              | 066 Té   |
| 006 Tresse d'étanchéité Ø 3 mm           | 067 Raccord coudé à bille avec ouverture de vidange  |
| 008 Couvercle de viseur de flamme        | 068 Coude à raccords mâle et femelle                 |
| 009 Injecteur retour                     | 069 Vanne à bille                                    |
| 011 Turbulateur, 2ème parcours*1         | 070 Demi-rondelle (2 pièces)                         |
| 012 Turbulateur, 2ème parcours*2         | 071 Ecrou G 1¼                                       |
| 013 Turbulateur, 3ème parcours*3         | 072 Ecrou G 1½                                       |
| 014 Turbulateur, 3ème parcours*4         | 073 Bague d'étanchéité A 21 × 30 × 2                 |
| 015 Turbulateur, 3ème parcours*5         | 074 Vanne à bille R ½ avec poignée                   |
| 016 Manche de brosse                     | 075 Pièce d'écartement                               |
| 018 Robinet de remplissage et de vidange | 201 Matelas isolant buse de fumées                   |
| 019 Flexible d'arrivée d'air             | 202 Tôle supérieure avant                            |
| 020 Collier de serrage                   | 203 Tôle latérale gauche                             |
| 021 Adaptateur d'aspiration              | 204 Matelas isolant corps de chaudière               |
| 022 Adaptateur flexible d'arrivée d'air  | 205 Tôle arrière                                     |
| 023 Joint                                | 208 Cornière de fixation                             |
| 024 Bride                                | 209 Tôle supérieure arrière                          |
| 055 Buse de fumées                       | 210 Tôle latérale droite                             |
| 060 Pompe                                | 211 Logo Vitorond 111                                |
| 061 Bague d'étanchéité A 32 × 44 × 2     | 212 Protège-arête                                    |
|  | 213 Patte de fixation                                |
|  | 214 Manchon de centrage                              |
|  | 215 Serre-câble                                      |
|  | 216 Isolation de bride ballon d'eau chaude sanitaire |
|  | 217 Pied de calage                                   |
|  | 218 Tôle supérieure ballon d'eau chaude sanitaire    |
|  | 219 Tôle de fond ballon d'eau chaude sanitaire       |

\*1 Pas pour 36 kW.

\*2 Uniquement pour 36 kW.

\*3 Uniquement pour 27 kW.

\*4 Uniquement pour 22 et 36 kW.

\*5 Uniquement pour 18 kW.

**Listes des pièces détachées** (suite)

- 220 Capot protège-brûleur supérieur avec logo (pos. 211)
- 221 Capot protège-brûleur inférieur
- 222 Manchon de passage
- 223 Tôle supérieure centrale

**Pièces d'usure**

- 017 Brosse de nettoyage
- 025 Anode au magnésium

**Pièces détachées non représentées**

- 300 Crayon pour retouches
- 301 Bombe aérosol de peinture

- 302 Notice de maintenance
- 303 Notice de montage
- 304 Pièces de liaison
- 305 Jeu de rallonges de flexible fioul

- Ⓐ Plaques signalétiques, au choix à droite ou à gauche
- Ⓑ Régulation de chaudière (voir liste de pièces détachées dans la notice de maintenance de la régulation de chaudière)

Listes des pièces détachées (suite)

