


# **Etanche Accumulée Dynamique** Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Habillage






# Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Habillage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05469700	Vis, (x30)	
	05724700	Portillon	
	05738700	Bandeau	
	05738900	Panneau latéral droit	
	05739000	Panneau latéral gauche	
	05739100	Grille	
	S1001700	Plaque de firme SD clippée (x10)	
	S1085700	Façade	
	S5465600	Vis tôle 4,2x13,5 (x50)	



### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Carcasse






### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Carcasse

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05739300	Hotte	
	05746000	Barrette d'accrochage (x3)	
	S1029600	Vitre d'inspection + joint	
	S1049300	Passe tube (x3)	
	S1081800	Façade étanche	
	S1081900	Joint façade étanche	
	S1085000	Passe tubes	



### **Etanche Accumulée Dynamique** Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Échangeur






# Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Échangeur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05738200	Insulation - Combustion Chamber	
	S1082700	Echangeur	
	S5449700	Clip (x10)	
	S5496800	Joint torique (x50)	



Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Brûleur






### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Brûleur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020061331	Pion de centrage rampe (x2)	
	05232100	Bras de brûleur (x4)	
	05719500	Bougie de contrôle	
	05743100	Bougie d'allumage	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	
	S5490600	Vis (x50)	
Α	0020040558	Brûleur G30	
Α	05737600	Brûleur G20	
b	S5296900	Injecteur brûleur G20 (x16)	
b	S5299200	Injecteur brûleur 0.77 G30/31 (x20)	



### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Mécanisme gaz






## Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Mécanisme gaz

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020184989	Filtre, (x10)	
	05490500	Joint torique (x25)	
	S1079800	Bretelle, moteur pas à pas (x5)	
	S1083500	Tube arrivée gaz	
	S1083600	Tube départ gaz	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	
g	05742800	Mécanisme gaz G20	
g	05742900	Mécanisme gaz G30	



### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Faisceaux et boitier électrique






## Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Faisceaux et boitier électrique

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05469700	Vis, (x30)	
	05721000	Afficheur display	
	05721200	Thermostat de sécurité	
	05722000	Interrupteur ON/OFF	
	05746600	Faisceau d'allumage	
	S1013500	Faisceau d'alimentation	
	S1019000	Circuit principal	
	S1084600	Boîtier électrique	
	S1084700	Couvercle, boîtier	
	S1085100	Faisceau extracteur	
	S1085400	Faisceau principal	
	S5408100	Fusible 125mA (x5)	
	S5490600	Vis (x50)	
	S5704200	Capteur de température sanitaire	
	S5739800	Capteur de température	
	S5742700	Allumeur récurrent	
	S5744100	Pressostat	




### **Etanche Accumulée Dynamique** Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Pompe et capteur de pression

### **POMPE CHAUFFAGE**



### POMPE SANITAIRE






## Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Pompe et capteur de pression

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05167500	Purgeur dégazeur	
	05459100	Joint plat avec diaphragme (x20)	
	05459300	Joint torique (x20)	
	05465900	Vis (x50)	
	05491500	Joint torique (x10)	
	05492400	Joint (x10)	
	05605600	Robinet de vidange	
	05720700	Pompe chauffage	
	05738300	Pompe sanitaire	
	05738400	Clapet anti-retour	
	05738600	Groupe hydraulique	
	05745500	Raccord hydraulique	
	2000801948	Joint torique (x20)	
	2000801956	Joint torique (x10)	
	S1049900	Pompe sanitaire	Remplacé par 05738300
	S1072600	Joint pompe (x10)	
	S5455000	Clip 20 mm (x10)	
	S5466500	Joint torique (x20)	
	S5650600	Joint 1/2 (x50)	



### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Echangeur à plaque






## Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Echangeur à plaque

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05465900	Vis (x50)	
	05733000	Echangeur sanitaire 16 plaques	
	S5466000	Joint plat (x20)	



### **Etanche Accumulée Dynamique** Isomax F 28 E2 après 0500612151

- Vanne trois voies






### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Vanne trois voies

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05422100	Vis (x50)	
	05465900	Vis (x50)	
	05720800	Vanne 3 voies	
	05739900	Flexible eau froide	
	2000801943	Joint torique by-pass (x25)	
	2000801948	Joint torique (x20)	
	2000801950	Joint torique (x20)	
	2000801956	Joint torique (x10)	
	S1082800	Flexible by-pass	
	S5261700	By-pass	
	S5465700	Clip 18 mm (x10)	
	S5466000	Joint plat (x20)	
	S5466200	Clip 10 mm (x10)	
	S5466300	Clip (x10)	
	S5466400	Joint torique (x20)	
	S5466500	Joint torique (x20)	
	S5490900	Clip (x15)	
	S5720600	Moteur vanne 3 voies	



### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Tubulures et capteur de débit chauffage






### **Etanche Accumulée Dynamique** Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Tubulures et capteur de débit chauffage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05459300	Joint torique (x20)	
	05738600	Groupe hydraulique	
	05749200	Tube vase d'expansion	
	05749600	Tube pompe sanitaire	
	05749700	Tube vase sanitaire	
	2000801948	Joint torique (x20)	
	2000801950	Joint torique (x20)	
	2000801956	Joint torique (x10)	
	S1082900	Clip (x10)	
	S1083200	Tube pompe / échangeur	
	S1083300	Tube échangeur / V3V	
	S5418200	Joint 1/2 (x100)	
	S5449700	Clip (x10)	
	S5466400	Joint torique (x20)	
	S5466500	Joint torique (x20)	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	
	S5496800	Joint torique (x50)	
	S5650600	Joint 1/2 (x50)	
	S5650700	Joint 3/4 (x50)	
Α	05747900	Tube départ ballon (vissé)	
Α	S1083400	Tube départ ballon (clippé)	
В	05747800	Tube bloc sanitaire / ballon (vissé)	
В	S1085500	Tube sanitaire ballon (clippé)	
С	S1084800	Tube de recirculation (clippé)	
С	S1084900	Tube de recirculation (vissé)	
D	S1085600	Joint torique (x10)	



### **Etanche Accumulée Dynamique** Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Capteur de débit sanitaire






### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Capteur de débit sanitaire

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020018449	Bretelle capteur débit sanitaire (x5)	
	0020018450	Clip (x10)	
	05422100	Vis (x50)	
	05465900	Vis (x50)	
	05491500	Joint torique (x10)	
	05720900	Groupe hydraulique pompe	
	05750200	Douille départ / retour chauffage	
	2000801948	Joint torique (x20)	
	2000801950	Joint torique (x20)	
	2000801956	Joint torique (x10)	
	S1083000	Filtre chauffage (x5)	
	S5465700	Clip 18 mm (x10)	
	S5466000	Joint plat (x20)	
	S5466200	Clip 10 mm (x10)	
	S5720200	Capteur de débit	
	S5720500	Capteur de pression	



**Etanche Accumulée Dynamique** Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Vase d'expansion






### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Vase d'expansion

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05737800	Vase d'expansion 2 L	
	05737900	Vase d'expansion 8 L	
	S1064400	Rallonge prise de pression vase	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	



### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Plaque de raccordement






## Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Plaque de raccordement

Pos. Référ	rence	Désignation	Remarque
05449	9900	Joint torique (x20)	
05451	1000	Joint 3/4 (x50)	
05463	3700	Filtre sanitaire (x10)	
05466	6600	Joint (x50)	
05466	6700	Clip (x10)	
05466	6800	Joint (x20)	
05466	6900	Limiteur de débit 16 l/min (x10)	
05709	9200	Robinet gaz	
05722	2100	Disconnecteur	
05722	2400	Robinet eau froide	
05722	2500	Robinet départ chauffage	
05722	2700	Robinet retour chauffage	
05722	2800	Soupape de sécurité chauffage	
05722	2900	Soupape de sécurité, sanitaire	
05746	6000	Barrette d'accrochage (x3)	
S1029	9100	Té + connecteur	
S1073	3900	Clapet anti-retour	
S1084	4100	T de raccordement soupape	
S1084	4200	Raccord eau chaude	
S1084	4300	Raccord gaz	
S1084	4400	Sachet de joints	
S1084	4500	Sachet de joints + limiteur 16L	
S5418	8200	Joint 1/2 (x100)	
S5485	5100	Joint 3/4 (x100)	
S5485	5200	Joint 1/2 (x100)	
S5650	0600	Joint 1/2 (x50)	



### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Extracteur + évacuation fumées






### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Extracteur + évacuation fumées

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
0020027891 Joint support e		Joint support extracteur	
	0020027892	Joint silicone extracteur	
	05723800	Extracteur	
	S5465600	Vis tôle 4,2x13,5 (x50)	



### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Ballon ECS





### Etanche Accumulée Dynamique Isomax F 28 E2 après 0500612151 - Ballon ECS

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020019121	Kit de raccordement, pour ballon vissé	
	05459300	Joint torique (x20)	
	S1027300	Capteur de température	
	S1077400	Ballon vissé, voir PR 0020019121	Si ballon clippé, nécessite kit 0020019121 au 1er remplacement
	S1089900	Joint ballon	



**Etanche Accumulée Dynamique** Isomax F 28 E2 après 0500612151 Vue d'ensemble

