


**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

Vue d'ensemble



**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1


Vue d'ensemble

Pos.	Groupe de vue
04	Brûleur et Échangeur de chaleur
05	Bloc gaz
05	Kit changement de gaz
07	Habillage
08	Pièces hydrauliques
08a	Pièces hydrauliques
08b	Pièces de raccordement
12	Tableau électrique

**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

04 - Brûleur et Échangeur de chaleur



02-04-090

**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1


04 - Brûleur et Échangeur de chaleur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	0020271250	Echangeur de chaleur	VU 486/5-5 R1, avec pièces 03, 13, 15
02	981227	Joint, DN 80 EPDM	
03	0020252122	Isolant	
04	0020135117	Patte support, échangeur de chaleur	avec pièce 07
05	0020135115	Patte support	VU 486/5-5 R1, avec pièces 07, 08
06	0020135116	Patte support supérieure	VU 486/5-5 R1, avec pièces 07, 08
07	0020133828	Vis, (x10)	
08	0020136643	Vis, (x10)	
09	0020268753	Brûleur	VU 486/5-5 R1, avec pièces 10, 11
10	105900	Vis, (x10)	
11	981103	Joint brûleur	
12	193595	Plaque d'isolation	avec pièces 11, 15
13	0020025929	Kit de maintenance I	avec pièces 15, 19
14	0020268751	Bride	avec pièces 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20
15	0020026537	Ecrou, M6, (x5)	
16	193597	Vis, (x10)	
17	193594	Joint	
18	0020246709	Bougie d'allumage	avec pièces 19, 20
19	981330	Joint bougie	
20	0020198257	Vis, (x10)	
21	0020240263	Siphon	
22			ne concerne pas ces appareils

**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

05 - Bloc gaz



02-05-039

**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

05 - Bloc gaz

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	0020268767	Tube d'alimentation d'air	VU 486/5-5 R1, avec pièce 05
02	0020135151	Patte support tube d'amenée d'air frais	avec pièces 03, 04
03	0020135152	Rondelle, (x10)	
04	0020133833	Vis, (x10)	
05	981111	Joint	
06	0020268755	Extracteur / Ventilateur	VU 486/5-5 R1, avec pièces 07, 12, 15, 16
07	981104	Joint	
08	0020268756	Venturi	VU 486/5-5 R1, avec pièces 07, 09, 11, 12, 15
09	0020268760	Joint torique, (x10)	
10	0020268759	Tube gaz, vanne gaz	VU 486/5-5 R1, avec pièces 09, 11, 12
11	0020268761	Clip, (x10)	
12	981140	Joint, 3/4, (x10)	
13	0020268758	Vanne gaz	VU 486/5-5 R1, avec pièces 12, 15
14	0020213915	Allumeur	avec pièce 15
15	108628	Vis, (x10)	
16	509685	Vis, (x10)	
17	0020268757	Patte support, vanne gaz	

**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

05 - Kit changement de gaz

Nicht dargestellt

Not illustrated

Non représenté

Non raffigurato

Niet afgebeeld

No figura

未显示

**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

05 - Kit changement de gaz


Pos.	Référence	Désignation	Remarque
00	0020262472	Kit changement de gaz	non représenté



**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

07 - Habillage



**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**


 VU 486/5-5 R1  
 07 - Habillage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	0020144592	Habillage, façade (plus)	VU 486/5-5 R1, avec pièce 06
02	0020144594	Couvercle	avec pièces 03, 05, 07, 08
03	0020144609	Manette	avec pièce 07
04	0020141349	Panneau, nom du produit	
05	0020144595	Charnière	
06	105839	Vis, (x10)	
07	0020068136	Aimant de porte, (x2)	
08	193538	Vis, (x10)	
09	0020144593	Habillage, panneau latérale	avec pièce 10
10	0020136643	Vis, (x10)	
11	0020268742	Diaphragme gaz brûlés	VU 486/5-5 R1
12	0020170811	Adaptateur, 80/125	avec pièces 13, 14
13	0020195490	Bouchon, (x5)	
14	981227	Joint, DN 80 EPDM	
15	0020072997	Support	
16			ne concerne pas ces appareils

VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

VU 486/5-5 R1

08 - Pièces hydrauliques



**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1


08 - Pièces hydrauliques

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	0020268773	Pompe	VU 486/5-5 R1, avec pièce 02
02	180918	Joint torique, (x10)	
03	0020268775	Raccord, pompe	avec pièces 02, 05
04	0020268772	Raccord, pompe	avec pièce 02
05	509685	Vis, (x10)	
06	0020268776	Purgeur d'air	avec pièces 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12
07	0020268781	Manomètre	
08	0020268778	Filtre	avec pièces 09, 10
09	0020268777	Joint torique	avec pièce 10
10	0020268779	Vis, (x4)	
11	0020143508	Purgeur automatique	
12	0020268780	Tuyau flexible	
13	0020268783	Patte support	avec pièce 05

VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)

VU 486/5-5 R1

08a - Pièces hydrauliques



02-08-305

**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1


08a - Pièces hydrauliques

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	0020268744	Collecteur, shell rain	avec pièce 02
02	0020218790	Vis, (x10)	
03	0020213900	Pressostat	
04	0020268746	Tuyau flexible, pressostat	VU 486/5-5 R1
05	0020268745	Tuyau flexible	avec pièce 06
06	0020144600	Ecrou, 3/4, (x4)	
07	0010036663	Raccord, gaz	VU 486/5-5 R1, avec pièce 10
08	0020144603	Passe-câbles	
09	509120	Joint plat, (x10)	
10	981140	Joint, 3/4, (x10)	
11	0020268795	Tube gaz	VU 486/5-5 R1, avec pièce 10
12	0020268791	Clip, (x10)	
13	0020268792	Tube	VU 486/5-5 R1, avec pièces 16, 17
14	193592	Sonde CTN	VU 486/5-5 R1
15	103417	Clip, (x10)	
16	0020268790	Joint torique, (x10)	
17	103415	Joint torique, (x10)	VU 486/5-5 R1
18	0020143502	Capteur	
19	0020107694	Clip, (x5)	
20	0020268786	Entretoise	
21	0020268788	Tube	VU 486/5-5 R1, avec pièces 16, 17, 19

**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

08b - Pièces de raccordement



02-08-353

**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

08b - Pièces de raccordement


Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	0020268797	Soupape de sécurité, 4 bar	avec pièce 07
02	0020268800	Raccord	avec pièces 05, 07
03			VU 486/5-5 R1, ne concerne pas ces appareils
03a	0010036664	Raccord fileté, R1 - G3/4	VU 486/5-5 R1
04	0020268799	Raccord	avec pièce 05
05	193579	Joint, (x2)	
06	0020199480	Robinet de vidange	
07	981140	Joint, 3/4, (x10)	
08	0020268879	Bouchon	
09	0020215129	Tuyau flexible	



**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

12 - Tableau électrique



**VU Condensation (ecoTOP & ecoTEC)**

VU 486/5-5 R1

12 - Tableau électrique

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
01	0020280590	Circuit imprimé	
02	0020244430	Afficheur	
03	0020136631	Boîte façade (plus)	avec pièces 09, 10, 11, 12
04	0020141346	Boîte arrière	avec pièce 19
05	0020136630	Câble, afficheur	
06	0020268769	Faisceau, 24V	
07	0020268771	Faisceau, 230V	
08	193585	Entretoise, (x2)	VU 486/5-5 R1
09			non livrable seul, voir pos. 03
10	0020136640	Couvercle, connecteur de diagnostic	
11	0020136633	Couvercle, régulateur (plus)	
12	0020136642	Bouton d'alimentation (plus)	
13	0020144611	Patte support, boîtier, (x2)	avec pièce 13
14	0020144612	Patte support (rallonge)	VU 486/5-5 R1, avec pièce 15
15	0020136643	Vis, (x10)	
16	078533	Serre-câble	
17	0020210117	Bouchon	
18	0020136646	Connecteur ProE (Set)	
19	251957	Fusible, T4H, (x10)	
20	0020135164	Câble de raccordement	