


# Chaudière murale Accumulation Intégrée



**AMPHORA**  
delta

**Instructions techniques  
pour l'installation et  
l'emploi**

**Chambre étanche à flux  
forcé type C**

**24 FF**

**28 FF**



**CHAFFOTEAUX  
& MAURY**

## **SOMMAIRE GENERAL**

### **1. GENERALITES**

- 1.1 Avertissements généraux
- 1.2 Consignes de sécurité

### **2. INSTALLATION**

- 2.1 Vue d'ensemble
- 2.2 Recommandation avant l'installation
- 2.3 Emplacement
- 2.4 Implantation de la chaudière
- 2.5 Distances minimales
- 2.6 Raccordement gaz
- 2.7 Raccordement hydraulique
- 2.8 Raccordement des conduits d'aspiration et d'évacuation des fumées
- 2.9 Raccordement électrique
- 2.10 Raccordement du thermostat d'ambiance

### **3. CONTRÔLE DE LA CHAUDIERE**

- 3.1 Instruction pour le démontage de l'habillage de la chaudière
- 3.2 Panneau de contrôle
- 3.3 Inspection interne de la chaudière

### **4. MISE EN ROUTE**

- 4.1 Préparation
- 4.2 Premier démarrage
- 4.3 Réglages électriques
- 4.4 Changement de gaz
- 4.5 Systèmes de sécurité de la chaudière
- 4.6 Opérations de purges de l'installation

### **5. ENTRETIEN**

### **6. DONNEES TECHNIQUES**

# 1. GENERALITES

## 1.1 Avertissements généraux

Les notes et instructions techniques contenues dans ce document sont destinées aux installateurs de façon à effectuer une installation correcte dans les règles de l'art.

**Le présent livret, associé au manuel "Utilisateur", est partie intégrante et essentielle du produit. Ces deux documents doivent être conservés avec soin par l'utilisateur et doivent toujours accompagner la chaudière, même en cas de cession à un tiers et/ou de transfert sur une autre installation.**

**Lire attentivement les instructions et les avertissements contenus dans le présent livret et dans le manuel "utilisateur" car ils fournissent des informations importantes relatives à la sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien.**

Cet appareil sert à produire de l'eau chaude pour un usage domestique. Il doit être raccordé à une installation de chauffage et à un réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, compatibles avec ses caractéristiques et sa puissance.

**Il est interdit** d'utiliser l'appareil à des fins différentes de celles spécifiées. Le constructeur ne peut être tenu responsable des éventuels dommages dérivant d'utilisations inappropriées ou du respect des instructions reportées dans le présent livret.

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur, notamment :

### - Arrêté du 2 août 1977

Règles Techniques et de Sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments et de leur dépendances.

Notamment : le local doit posséder :

- un volume d'au moins 8 m<sup>3</sup>
- un ouvrant de 0,40 m<sup>2</sup> mini
- des orifices obligatoires d'aération à maintenir en bon état de fonctionnement.

### - Arrêté du 5 février 1999 modificatif de l'arrêté du 2 août 1977

Après remplacement d'une chaudière à l'identique (axe et emprise de l'appareil antérieur), l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité « modèle 4 ».

- Norme **DTU P 45-204** - Installations de gaz (anciennement DTU n°61-1 - Installations de gaz - Avril 1982 + additif n°1 de juillet 1984)

L'installation, l'entretien et toute autre intervention doivent être réalisés dans le respect des normes en vigueur et des indications du constructeur.

Une installation incorrecte peut provoquer des dommages aux personnes, aux animaux et aux biens, pour lesquels le constructeur ne peut être tenu responsable.

La chaudière est livrée dans un emballage en carton. Après avoir enlevé l'emballage, s'assurer que l'appareil est en bon état et que les éléments sont au complet. En cas de non-correspondance, s'adresser au fournisseur.

Ne pas laisser les éléments d'emballage (agrafes, sacs en plastique, polystyrène expansé, etc.) à la portée des enfants, car ils constituent une source de danger.

En cas de panne et/ou de dysfonctionnement, éteindre l'appareil et fermer le robinet du gaz. Ne pas essayer de réparer l'appareil mais s'adresser à un personnel qualifié.

**Avant toute intervention sur la chaudière, couper l'alimentation électrique en plaçant les commutateurs 22 et 23 sur la position "O".**

Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à exécuter les éventuelles réparations en utilisant exclusivement des pièces de rechange d'origine. Le non-respect des avertissements ci-dessus peut compromettre la sécurité de l'appareil et dégager toute responsabilité du constructeur.

Dans le cas de travaux ou d'opérations d'entretien des éléments placés près de conduits ou des dispositifs d'évacuation des fumées et de leurs accessoires, éteindre l'appareil. Lorsque les travaux sont achevés, faire vérifier les conduits ou les dispositifs par un technicien qualifié.

Pour le nettoyage des parties externes, éteindre la chaudière et placer les commutateurs 22 et 23 sur la position "O". Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de détergents agressifs, d'insecticides ou autres produits toxiques.

**Afin de garantir l'efficacité et le bon fonctionnement de la chaudière, il est nécessaire de faire faire une révision tous les ans ainsi qu'une analyse de la combustion tous les deux ans par un technicien qualifié et de remplir le livret de l'installation, conformément aux directives en vigueur.**

## 1.2 Consignes de sécurité

### Légende des symboles :

La non observation du signal entraîne des risques de blessures, mortelles dans certaines circonstances, pour les <b>personnes</b> .	
La non observation de l'avertissement peut entraîner des dommages, parfois <b>graves, pour les biens, l'environnement ou les animaux</b> .	


CONSIGNE	RISQUES	
Installer l'appareil sur une paroi solide, non soumise à des vibrations.	Bruit pendant le fonctionnement.	
Lors du perçage de la paroi, veiller à ne pas détériorer les câbles électriques ou des conduites.	Electrocution par contact avec des conducteurs sous tension. Explosions, incendies ou intoxications dues à des fuites de gaz de tuyauteries endommagées.	
	Détérioration des installations existantes. Inondations dues à des fuites d'eau des tuyauteries endommagées.	
Effectuer les raccordements électriques avec des conducteurs de section appropriée.	Incendie par surchauffe due au passage de courant électrique dans des câbles sous-dimensionnés.	
Protéger les tubes et les câbles de raccordement pour éviter leur détérioration.	Electrocution par contact avec des conducteurs sous tension.	
	Explosions, incendies ou intoxications dues à des fuites de gaz des tuyauteries endommagées.	
	Inondations dues à des fuites d'eau des tuyauteries détériorées.	
S'assurer que l'environnement de l'installation et les équipements sur lesquels l'appareil doit être raccordé sont conformes aux réglementations en vigueur.	Electrocution par contact avec des conducteurs sous tension incorrectement installés.	
	Explosions, incendies ou intoxications dues à une ventilation ou une évacuation des fumées insuffisante.	
	Détérioration de l'appareil due à de mauvaises conditions de fonctionnement.	
Employer des outils et des ustensiles appropriés (s'assurer que l'outil n'est pas détérioré et que le manche est entier et correctement fixé), les utiliser dans les règles et les ranger après usage.	Blessures dues à des projections d'éclats ou de fragments, inhalation de poussières, chocs, coupures, piqûres, brûlures.	
	Détérioration de l'appareil ou des objets environnants par projection d'éclats, chocs, éraflures.	
Employer des outils électriques appropriés (s'assurer que le câble et la fiche d'alimentation sont entiers et que les parties mobiles sont correctement fixées), les utiliser correctement, laisser libre le câble d'alimentation, bien fixer les outils, les débrancher et les ranger après usage.	Blessures dues à des projections d'éclats ou de fragments, inhalation de poussières, chocs, éraflures, piqûres, brûlures, bruit et vibrations.	
	Détérioration de l'appareil ou des objets environnants par projection d'éclats, chocs, éraflures.	
S'assurer que les échelles portables sont stables, résistantes, que les échelons sont complets et non glissants. Ne pas déplacer les échelles lorsqu'un opérateur s'y trouve et les contrôler.	Blessures dues à une chute ou un pincement (échelles doubles).	
S'assurer que les échelles à plate-forme sont stables, qu'elles sont résistantes, que les échelons sont complets, pourvue de mains courantes le long de la rampe et de garde-corps sur le palier.	Blessures dues à une chute.	
Lors de travaux exécutés en hauteur (en général avec un dénivelé supérieur à deux mètres), s'assurer de la présence de garde-corps en pourtour de la zone de travail ou de harnais individuels pour éviter les chutes. Dans l'éventualité d'une chute, s'assurer que l'espace utilisé ne présente pas d'obstacles dangereux et qu'un éventuel impact serait amorti par des surfaces d'arrêt semi-rigides ou déformables.	Blessures dues à une chute.	

CONSIGNE	RISQUES	
S'assurer que le lieu de travail présente des conditions d'hygiène et de sécurité appropriées en ce qui concerne l'éclairage, l'aération et la solidité.	Blessures dues à des chocs, trébuchements, etc.	
Protéger l'appareil et les zones proches du lieu de travail avec un équipement approprié.	Détérioration de l'appareil ou des objets environnants par des projections d'éclats, chocs, coupures.	
Déplacer l'appareil avec prudence et en portant les protections nécessaires.	Détérioration de l'appareil ou des objets environnants due à des chocs, des coupures, écrasement.	
Porter des vêtements et des équipements de protection individuelle durant les travaux.	Blessures dues à des projections d'éclats ou de fragments, inhalations de poussières, chocs, coupures, piqûres, brûlures, bruit et vibrations.	
Organiser la répartition du matériel et des outils pour faciliter et sécuriser le déplacement ; éviter les empilages qui pourraient céder ou s'écrouler.	Détérioration de l'appareil ou des objets environnants due à des chocs, coups, coupures, écrasement.	
Les manipulations à l'intérieur de l'appareil doivent être réalisées avec prudence pour éviter tout contact avec des parties coupantes.	Blessures par coupures, piqûres, brûlures.	
Rétablir toutes les fonctions de sécurité et de contrôle concernées par une intervention sur l'appareil et s'assurer de leur bon fonctionnement avant la remise en service.	Explosions, incendies ou intoxications dus à une ventilation ou une évacuation des fumées insuffisantes.	
	Détérioration ou blocage de l'appareil dus à un fonctionnement hors contrôle.	
Avant d'entreprendre une opération, s'assurer de l'absence de fuites de gaz à l'aide d'un détecteur approprié.	Explosions, incendies ou intoxications dus à une fuite de gaz sur des tuyauteries détériorées / désolidarisées ou à des composants défectueux / désolidarisés.	
Avant d'entreprendre une opération, s'assurer de l'absence de flammes libres ou de sources d'explosion.	Explosions ou incendies dus à une fuite de gaz sur des tuyauteries détériorées / désolidarisées ou à des composants défectueux / désolidarisés.	
S'assurer que les conduits d'évacuation et de ventilation ne sont pas obstrués.	Explosions, incendies ou intoxications dus à une ventilation ou une évacuation des fumées insuffisante.	
S'assurer de l'absence de fuites dans les conduits d'évacuation.	Intoxications dues à une mauvaise évacuation des fumées.	
Vidanger les composants contenant de l'eau chaude en activant les événements, avant de les manipuler.	Blessures par brûlures.	
Détartre les composants selon les indications de la fiche de sécurité du produit utilisé, aérer l'atmosphère, porter des vêtements de protection, éviter de mélanger des produits différents, protéger l'appareil et les objets environnants.	Blessures par contact de la peau ou des yeux avec des substances acides, par inhalation ou ingestion d'agents chimiques nocifs.	
	Détérioration de l'appareil ou des objets environnants par corrosion de substances acides.	
Refermer hermétiquement les ouvertures utilisées pour la lecture de la pression gaz ou pour les réglages du gaz.	Explosions, incendies ou intoxications par écoulement de gaz des orifices laissés ouverts.	
S'assurer que les gicleurs et les brûleurs sont compatibles avec le gaz d'alimentation.	Détérioration de l'appareil due à une mauvaise combustion.	
En cas d'odeur de brûlé ou de fumée s'échappant de l'appareil, couper l'alimentation électrique, fermer le robinet principal du gaz, ouvrir les fenêtres et prévenir un technicien.	Blessures par brûlures, inhalation des fumées, intoxication.	
En cas d'odeur de gaz, fermer le robinet principal du gaz, ouvrir les fenêtres et prévenir un technicien.	Explosions, incendies ou intoxications.	

## 2. INSTALLATION


**L'INSTALLATION ET LE PREMIER DÉMARRAGE DE LA CHAUDIÈRE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET AUX ÉVENTUELLES PRESCRIPTIONS DES AUTORITÉS LOCALES ET DES ORGANISMES CHARGÉS DE LA SANTÉ PUBLIQUE.**

### 2.1 Vue d'ensemble



#### Légende :

1. Ballon d'accumulation en inox
2. Thermistance ballon
3. Vase d'expansion du circuit primaire
4. Sécurité de surchauffe
5. Thermistance départ chauffage
6. Thermistance retour chauffage
7. Soupape de sécurité 3 bar
8. Manomètre
9. Echangeur sanitaire à plaques en inox
10. Vanne gaz modulante
11. Allumeur
12. Débitaire sanitaire
13. Circulateur avec purgeur
14. Vanne 3 voies
15. Boîtier électronique
16. Brûleur
17. Echangeur primaire en cuivre
18. Chambre de combustion
19. Ventilateur
20. Pressostat d'évacuation des fumées
21. Entrée d'air comburant pour système bi-flux
22. Sorties concentriques.



### 2.2 Recommandations avant l'installation

La chaudière sert à réchauffer l'eau à une température inférieure à celle de l'ébullition. Elle doit être raccordée à une installation de chauffage et à un réseau d'eau chaude sanitaire, tous deux dimensionnés en fonction de ses caractéristiques et de sa puissance. (Voir Données Techniques).


Avant de raccorder la chaudière, il faut :

- effectuer un nettoyage soigné des tuyauteries de l'installation afin d'éliminer les résidus de filage, de soudure et toute saleté pouvant empêcher le bon fonctionnement de la chaudière,
- vérifier la configuration de la chaudière en fonction du type de gaz disponible (lire l'étiquette de l'emballage et la plaque signalétique de la chaudière),
- en présence d'une eau très dure, une accumulation de calcaire, et en conséquence une diminution de l'efficacité des composants de la chaudière est à craindre, eau supérieure à TH 25, prévoir un traitement de l'eau.



## 2.5 Distances minimales

Le respect des distances minimales indiquées sur le schéma facilite le déroulement des opérations d'entretien de la chaudière



## 2.6 Raccordement du gaz

Attention	 
Vérifier l'étanchéité de l'installation du gaz avec le robinet d'arrêt situé sur la chaudière, en le fermant et en l'ouvrant, et avec la vanne de gaz fermée (désactivée). Le compteur ne doit pas relever de passage de gaz pendant 10 minutes.	
Protéger les tubes de raccordement pour éviter leur détérioration.	
S'assurer que les gicleurs et les brûleurs correspondent au gaz d'alimentation	

La chaudière a été conçue pour fonctionner avec des gaz appartenant au groupe H de la seconde famille (II2H3+), comme indiqué sur le schéma du paragraphe 4.4.

Pour l'adaptation de la chaudière à un type de gaz différent, voir le point 4.4. L'adaptation de la chaudière pour l'utilisation d'un type de gaz différent doit être réalisée par un personnel qualifié.

La tuyauterie d'adduction du gaz doit être réalisée et dimensionnée conformément aux normes spécifiques et en fonction de la puissance maximale de la chaudière. Vérifier également le dimensionnement et le raccordement du robinet d'arrêt.

Avant l'installation, il est conseillé de nettoyer soigneusement les tuyauteries de gaz afin d'éliminer les résidus éventuels qui pourraient empêcher le fonctionnement de la chaudière.

**Il faut vérifier que le gaz distribué correspond bien à celui pour lequel la chaudière a été configurée (voir la plaque signalétique, placée sur la chaudière).**

Il est également important de vérifier la pression du gaz (méthane ou GPL) que l'on utilisera pour l'alimentation de la chaudière : si elle est insuffisante, la puissance de l'appareil peut être réduite et provoquer des désagréments à l'utilisateur

## 2.7 Raccordement hydraulique

### RECOMMANDATIONS

Avant d'effectuer le raccordement hydraulique, laver soigneusement l'installation afin d'éliminer les éventuels résidus ou les saletés qui pourraient empêcher le bon fonctionnement de la chaudière.


Vérifier que la capacité du vase d'expansion du chauffage est adaptée au volume d'eau contenu dans l'installation.

La chaudière est équipée d'un vase d'expansion pour l'eau chaude sanitaire dont la pression devra être contrôlée lors de la révision annuelle. La vérification doit être effectuée en l'absence de pression ; fermer le robinet d'entrée d'eau chaude sanitaire et ouvrir un robinet de puisage.

### VUE DES RACCORDEMENTS DE LA CHAUDIÈRE

Légende :

- A** = Départ chauffage
- B** = Sortie eau chaude
- C** = Entrée gaz
- D** = Entrée eau froide
- E** = Retour chauffage
- G** = Décharge de la soupape de sécurité 3 bar
- H** = Vidange du circuit de chauffage
- I** = Raccord ballon




Les raccords hydrauliques et de gaz de la chaudière sont représentés sur la figure.

La chaudière est livrée avec un groupe de sécurité (7 bar) **devant être installé** sur le raccord ballon I.

Vérifier que la pression maximale du réseau ne dépasse pas 7 bar. Dans le cas contraire, installer un réducteur de pression.

La pression minimale pour le fonctionnement des dispositifs régulant la production d'eau chaude sanitaire est de 0,2 bar.

Pour le dimensionnement des tuyauteries et des radiateurs de l'installation, on évaluera la valeur de la hauteur de refoulement résiduelle en fonction du débit demandé, conformément aux valeurs reportées sur le graphique.



### Attention



Protéger les tubes de raccordement pour éviter leur détérioration.

La chaudière est équipée d'un by-pass automatique garantissant un débit d'eau adapté dans l'échangeur dans le cas d'une installation à débit variable (robinets thermostatiques, etc.).

La décharge de la soupape de sécurité 3 bar doit être raccordée à un siphon de décharge avec contrôle visuel, afin d'éviter, lorsqu'il fonctionne, de provoquer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens, pour lesquels le constructeur ne saurait être tenu responsable.

## 2.8 Raccordement des conduits d'admission et des conduits d'évacuation des fumées

LA CHAUDIÈRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE SEULEMENT AVEC UN DISPOSITIF D'ADMISSION D'AIR ET DES CONDUITES D'ÉVACUATION DES FUMÉES FOURNI PAR LE MÊME CONSTRUCTEUR, CONFORMÉMENT AUX NORMES UNI 7129 ET 7131.

Ces kits sont fournis séparément en fonction des différentes solutions d'installation. Pour de plus amples informations sur les accessoires d'évacuation / aspiration, consulter le catalogue Fumées MTS et les instructions d'installation contenues à l'intérieur du kit.

La chaudière est conçue pour un raccordement à un système coaxial d'admission et d'évacuation des fumées.

### RECOMMANDATIONS

Les conduits d'évacuation des fumées ne doivent pas être au contact ou à proximité de matériaux inflammables et ne doivent pas traverser des structures ou des parois constituées de matériaux inflammables.

Lors du remplacement de chaudière, remplacer également le système d'admission et les conduites d'évacuation des fumées.




### Attention



S'assurer que les passages d'évacuation et de ventilation ne sont pas obstrués.

S'assurer que les conduits d'évacuation des fumées ne fuient pas.

ø 60/100 mm






Il est également possible d'utiliser une **évacuation des fumées à doubles tubes**, utilisant un adaptateur spécial sur la nourrice d'évacuation et en insérant le tube dans la prise d'air prévue à cet effet.


Pour utiliser la prise d'air, il faut :

1. Enlever l'obturateur de la prise d'air ;
2. Insérer le collecteur fourni et le fixer à l'aide de vis (aucun joint ni aucun mastic ne sont nécessaires).



3. Insérer le coude à l'intérieur de la prise d'air jusqu'à sa butée inférieure.



Les composants marqués d'un \* sont prévus en fonction de la typologie d'évacuation des fumées acquise par l'installateur (voir instructions sur le kit).




Dans le cas particulier d'un raccordement à doubles tubes, et avec une chaudière installée à une distance minimale de 6 cm de la paroi, il faut réaliser une ouverture dans le mur de  $\varnothing$  10 cm afin de permettre l'assemblage entre le coude de la prise d'air et le tube ressortant du mur (voir figure).




Exemple de raccordement en B22

## TYPOLOGIES DES EVACUATIONS COAXIALES

Les schémas illustrent quelques exemples des différents types d'évacuations coaxiales ou doubles. Pour de plus amples informations sur les accessoires d'évacuation / aspiration, consulter le catalogue Fumées





## TYPOLOGIES DE L'EVACUATION DOUBLE



## LONGUEUR EQUIVALENTES MINI/MAXI PAR PUISSANCE ET TYPE DE SORTIE

Conduits concentriques (xx)		24 kW	28 kW
Type de sortie	ø fumée/air	Longueur équivalente	Longueur équivalente
C12	60/100	0,3 à 3 m	0,3 à 3 m
	80/125	6 à 12 m	2 à 10 m
C32	60/100	1 à 4 m	0,3 à 2 m
	80/125	5 à 12 m	2 à 10 m
C42	60/100	0,3 à 3 m	0,3 à 3 m

Conduits séparés (xy)		24 kW	28 kW
Type de sortie	ø fumée/air	Longueur équivalente	Longueur équivalente
C12, C32, C52, C82, B22	80/80	Graphique N° 1	Graphique N° 2



La valeur L du développement maximal, reportée sur le tableau, comprend le terminal fumées / air et tient compte d'un coude pour les systèmes coaxiaux.

Les typologies C52 doivent respecter les indications suivantes :

- 1 - Maintien des mêmes diamètres  $\varnothing$  80 mm pour les conduits d'aspiration et d'évacuation.
- 2 - Si l'on doit insérer des coudes dans le système d'admission et/ou d'évacuation, on doit prendre en compte leurs longueurs équivalentes dans le calcul du développement.
- 3 - L'évacuation des fumées doit dépasser d'au moins 0,5 m au-dessus du comble du toit lorsqu'elle est située sur le côté opposé à celui de la prise d'aspiration (cette condition n'est pas obligatoire lorsque l'aspiration et l'évacuation se trouvent sur le même côté du bâtiment).

## 2.9 Raccordement électrique

### RECOMMANDATIONS

Avant toute intervention sur la chaudière, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur externe, car la chaudière reste alimentée, même si son interrupteur est sur la position "0".

### Attention



Protéger les tubes et les câbles de raccordement pour leur détérioration.

Réaliser les raccordements électriques avec des conducteurs de section appropriée

Afin d'améliorer la sécurité, faire réaliser, par un technicien qualifié, un contrôle soigné de l'installation électrique, car le constructeur n'est pas responsable des éventuels dommages causés par l'absence de mise à la terre ou par des anomalies de l'alimentation électrique.

Vérifier que l'installation est adaptée à la puissance maximale absorbée par la chaudière indiquée sur la plaque signalétique et contrôler que la section des câbles est adaptée et non inférieure à 1,5 mm<sup>2</sup>.

Le raccordement à une mise à la terre est indispensable pour garantir la sécurité de l'appareil.

La chaudière est munie d'un câble d'alimentation dépourvu de fiche. Le câble d'alimentation doit être raccordé à un réseau de 230V - 50Hz, en respectant la

polarisation L-N et le raccordement à la terre

### Important !

**Les raccordements au réseau électrique doivent être exécutés à travers un branchement fixe (et non à l'aide d'une prise amovible) et munis d'un interrupteur bipolaire présentant une ouverture des contacts d'au moins 3 mm.**

En cas de remplacement du câble électrique d'alimentation, s'adresser à un technicien qualifié.

Les prises multiples, les rallonges et les adaptateurs sont interdits.

Il est interdit d'utiliser les tuyaux des installations hydrauliques, de chauffage et du gaz pour le raccordement à la terre de l'appareil.

La chaudière n'est pas protégée contre la foudre.

Utiliser des fusibles de 2A rapides pour le remplacement des fusibles du réseau.

## 2.10 Raccordement du thermostat d'ambiance et/ou de l'horloge du programmeur

### AVERTISSEMENT

Ne pas brancher l'alimentation du réseau (220 V AC) aux câbles du T.A. ! La carte électronique pourrait être endommagée

### ATTENTION

Avant toute intervention sur la chaudière, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur externe, car la chaudière reste alimentée, même si son interrupteur est sur la position "0".




### Raccordement d'un thermostat d'ambiance

Le raccordement du thermostat d'ambiance se trouve derrière la façade de l'appareil à droite du boîtier électrique.


Ouvrir le bornier **B** à l'aide d'un tournevis

Le raccordement d'un thermostat d'ambiance se fait sur ce connecteur **B**.

- ôter le shunt **S**.
- raccorder le thermostat à la place du shunt **S**



### Raccordement TA Connecteur **B**



Une fois connecté, le TA doit être replacé sous la chaudière à sa position initiale.

### 3. CONTRÔLE DE LA CHAUDIÈRE




#### ATTENTION

Avant toute intervention sur la chaudière, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur externe, car la chaudière reste alimentée, même si les interrupteurs 22 et 23 sont sur la position "0".


#### 3.1 Instructions pour le démontage de l'habillage de la chaudière

Pour accéder à l'intérieur de la chaudière, il faut :

1. dévisser les vis "a" placées en partie supérieure et inférieure de l'habillage frontal et le retirer ;
2. placer le boîtier de commandes, sur la tôle de fond.



#### 3.2 Panneau de contrôle



#### Tableau de bord

- 22. - commutateur chauffage : 0 / mini / maxi
- 23. - commutateur sanitaire : 0 / mini / éco / confort
- 24. - voyant vert de mise sous tension
- 25. - voyant orange de fonctionnement brûleur
- 26. - voyant vert de mode chauffage
- 27. - voyant vert de mode sanitaire
- 28. - voyant rouge de mise en sécurité
- 29. - bouton poussoir reset
- 30. - manomètre circuit chauffage
- 31. - afficheur

### 3.3 Inspection interne de la chaudière

#### ATTENTION



Réinitialiser toutes les fonctions de sécurité et de contrôle concernées par une intervention sur l'appareil et s'assurer de leur fonctionnement avant la remise en service.

Employer des outils et des ustensiles appropriés (s'assurer que l'outil n'est pas détérioré et que le manche est entier et correctement fixé), les utiliser dans les règles et les ranger après usage

Employer des outils électriques appropriés (s'assurer que le câble et la fiche d'alimentation sont entiers et que les parties mobiles sont correctement fixées), les utiliser correctement, laisser libre le câble d'alimentation, bien fixer les outils, les débrancher et les ranger après usage.

S'assurer que les échelles portables sont stables, résistantes, que les échelons sont complets et non glissants. Ne pas déplacer les échelles lorsqu'un opérateur s'y trouve et les contrôler.

S'assurer que les échelles à plate-forme sont stables, qu'elles sont résistantes, que les échelons sont complets, pourvue de mains courantes le long de la rampe et de garde-corps sur le palier.

Lors de travaux exécutés en hauteur (en général avec un dénivelé supérieur à deux mètres), s'assurer de la présence de garde-corps en pourtour de la zone de travail ou de harnais individuels pour éviter les chutes. Dans l'éventualité d'une chute, s'assurer que l'espace utilisé ne présente pas d'obstacles dangereux et qu'un éventuel impact serait amorti par des surfaces d'arrêt semi-rigides ou déformables

S'assurer que le lieu de travail présente des conditions d'hygiène et de sécurité appropriées en ce qui concerne l'éclairage, l'aération et la solidité.

Protéger l'appareil et les zones proches du lieu de travail avec un équipement approprié.

Déplacer l'appareil avec prudence et en portant les protections nécessaires.




Porter des vêtements et des équipements de protection individuelle durant les travaux.

Organiser la répartition du matériel et des outils pour faciliter et sécuriser le déplacement ; éviter les empilages qui pourraient céder ou s'écrouler.

Les manipulations à l'intérieur de l'appareil doivent être réalisées avec prudence pour éviter tout contact avec des parties coupantes

Pour accéder à la chambre de combustion, procéder de la manière suivante :

1. Retirer le couvercle de caisson, en dévissant les vis "c"
2. Ouvrir la chambre de combustion, en dévissant les vis "d"



## 4. MISE EN ROUTE

### 4.1 Recommandations au service

<b>Attention</b>		
Avant d'entreprendre une opération, s'assurer de l'absence de fuites de gaz à l'aide d'un détecteur approprié.		
Avant d'entreprendre une opération, s'assurer de l'absence de flammes libres ou de sources d'explosion		

#### ATTENTION

Avant toute intervention sur la chaudière, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur externe, car la chaudière reste alimentée, même si les interrupteurs 22 et 23 sont sur la position "0".

**POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIÈRE, LA MISE EN ROUTE DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS REQUISES PAR LA RÉGLEMENTATION.**

Remplissage des circuits hydrauliques.

Procéder de la manière suivante :

- ouvrir les robinets de purge des radiateurs de l'installation ;
- desserrer le bouchon de la vanne automatique de purge, située sur le circulateur ;
- ouvrir progressivement le robinet de remplissage de la chaudière et refermer les robinets de purge d'air des radiateurs dès que de l'eau en ressort ;
- refermer le robinet de remplissage de la chaudière lorsque la pression indiquée sur le manomètre est de 1 bar.

Alimentation gaz

Procéder de la manière suivante :


- vérifier que le type de gaz distribué correspond bien à celui indiqué sur la plaque signalétique de la chaudière ;
- ouvrir les portes et les fenêtres ;
- éviter toute étincelle ou flamme libre ;

Vérifier l'étanchéité de l'installation de gaz avec le robinet d'arrêt situé sur la chaudière, en le fermant et en l'ouvrant, et avec la vanne de gaz fermée (désactivée). Le compteur ne doit pas relever de passage de gaz pendant 10 minutes.

Alimentation électrique

- Vérifier que la tension et la fréquence de l'alimentation correspondent bien aux données reportées sur la plaque signalétique ;
- vérifier que le raccordement respecte bien la polarité L-N ;
- vérifier l'efficacité du raccordement à la terre.

### 4.2 Premier démarrage



**SI L'UN DES CONTRÔLES CITES CI-CONTRE S'AVÈRE NÉGATIF, NE PAS METTRE L'INSTALLATION EN SERVICE.**

**Les contrôles à effectuer lors du premier démarrage sont les suivants :**

1. S'assurer que :
  - le **raccordement électrique a été correctement réalisé en montant un interrupteur bipolaire présentant une distance d'ouverture des contacts de 3 mm et que le fil de terre est correctement raccordé.**
  - lorsque l'installation est en pression, le bouchon de la soupape automatique de purge d'air, placée sur le circulateur est desserré ;
  - la pompe n'est pas bloquée : la dégommer éventuellement en agissant, à l'aide d'un tournevis, sur l'arbre moteur, après avoir retiré l'obturateur ;
  - la pression n'est pas inférieure à 1 bar ; dans le cas contraire, ajouter de l'eau dans l'installation ;
  - le robinet gaz est bien fermé.
2. Mettre la chaudière sous tension en tournant les interrupteurs **22** et **23** (voyants verts **26** et **27** allumés) ; entraînant de cette manière le démarrage du circulateur. Au bout de 7 secondes, la chaudière signale le blocage par non allumage. La laisser dans cet état jusqu'à l'achèvement des opérations de purge d'air, puis :
  - desserrer le bouchon de purgeur sur la pompe pour éliminer les éventuelles poches d'air ;
  - répéter la purge d'air des radiateurs ;
  - puiser de l'eau sanitaire sur une courte durée ;
  - contrôler la pression de l'installation. Si celle-ci a diminué, ouvrir le robinet de remplissage afin de la ramener à 1 bar.
3. Contrôler que le conduit d'évacuation des fumées ne présente pas de colmatage ou de saleté.
4. S'assurer que les vannes d'arrêt sont ouvertes.
5. Ouvrir le robinet du gaz et vérifier l'étanchéité des raccords, y compris celle du brûleur, en utilisant une solution savonneuse et, éliminer les fuites éventuelles.
6. Appuyer sur le bouton-poussoir **reset 29** pour lancer un nouveau cycle d'allumage. L'étincelle allume le brûleur. Répéter l'opération si la première tentative échoue.
7. Vérifier la valeur des pressions minimale et maximale du gaz au brûleur et les régler éventuellement selon le graphe du § 4.4 **Changement de gaz.**
8. Vérifier le fonctionnement du pressostat fumées.
9. Vérifier l'absence de fuite au niveau des conduits d'évacuation des fumées.
10. Vérifier le fonctionnement des organes de réglage.
11. Vérifier la production d'eau chaude sanitaire.
12. Vérifier l'absence de fuites dans les circuits hydrauliques.
13. Vérifier le bon fonctionnement de la sécurité de surchauffe.

### 4.3 Réglages électriques

L'appareil en sortie d'usine est pré-réglé. La valeur de ces réglages est spécifiée dans les menus **3** et **4**

Tous les réglages peuvent être modifiés par l'installateur ou un professionnel qualifié. Les réglages et informations sur la chaudière sont accessibles en basculant la porte **P** du boîtier électrique et en retirant le cache **D** (fig. 14).




Fig. 14




Fig. 15



Pour accéder aux menus, appuyer sur les touches  $\ominus$  et  $\oplus$  simultanément pendant environ 5 secondes (fig.15). Le menu 1 s'affiche.

#### **Changement de menu :**

Appuyer sur la touche **Menu**  $\text{☰}$  (fig.15). Le numéro du menu s'affiche pendant 3 secondes  $\text{-2-}$ . Pour accéder au menu suivant, appuyer de nouveau sur la touche **Menu**  $\text{☰}$ .

#### **Changement de rubriques à l'intérieur d'un menu :**

Appuyer sur la touche  $\oplus$  pour passer à la rubrique suivante ou  $\ominus$  pour passer à la rubrique précédente.

*Remarque :* lorsqu'on est sur la dernière rubrique, on reboucle sur la 1<sup>ère</sup> si on appuie sur la touche +, et lorsqu'on est sur la première, on reboucle sur la dernière si on appuie sur la touche -

#### **Modification des paramètres d'une rubrique (ne concerne que les menus 3 et 4) :**

Appuyer sur la touche **Réglage**  $\text{🔧}$  pour passer en mode de réglage, les éléments 2 et 3 clignotent, appuyer ensuite sur  $\oplus$  ou  $\ominus$  pour modifier les paramètres de réglage. Appuyer sur la touche **Réglage**  $\text{🔧}$  pour valider les modifications et sortir du mode **Réglage**, les éléments 2 et 3 s'arrêtent de clignoter .

#### **Retour à la configuration de sortie usine :**

Se positionner dans les menus **3** ou **4** et appuyer sur la touche  $\oplus$  et **Réglage**  $\text{🔧}$  pendant 10 secondes. L'afficheur indique **CM**  $\text{[77]}$  en clignotant pendant quelques instants lorsque cela est effectué.

#### **Remise à zéro de l'historique des défauts :**


Se positionner dans le menu **1** et appuyer sur la touche  $\oplus$  et **Réglage**  $\text{🔧}$  pendant 10 secondes. L'afficheur indique **CM**  $\text{[77]}$  en clignotant pendant quelques instants lorsque cela est effectué.

**Nota :** Pour sortir du mode installateur, l'afficheur rebascule en mode utilisateur au bout d'1 minute environ après le dernier appui sur les touches.

## ACTION

## ETAT

## AFFICHEUR



5 "

### Menu - 1 - Historique des défauts

indique les 10 derniers défauts

- 1 -


Rubrique	Elément 1	Elément 2 et 3
Dernier défaut apparu	0.	code de 01 à 99
Avant dernier défaut apparu	1.	code de 01 à 99
...	...	code de 01 à 99
Dernier défaut apparu avant le précédent	9.	code de 01 à 99

0. - -



1. - -

9. - -

**Remarque** : L'afficheur indique -- s'il n'y a pas eu de code défaut enregistré



x fois



1 fois

### Menu - 2 - Etat Chaudière

indique l'état ou la configuration de la chaudière

- 2 -

Rubrique	Elément 1	Elément 2 et 3
Version du logiciel de la carte d'affichage	0.	10 à 99
Version du logiciel de la carte principale	1.	10 à 99
Type d'évacuation des produits de combustion	2.	0 : CF
	2.	1 : FF vitesse variable
	2.	2 : VMC
	2.	3 : FF vitesse fixe
	2.	4 : Condensation
TA en demande	3.	0 : non
	3.	1 : oui
Position théorique de la vanne 3 voies	4.	0 : sanitaire
	4.	1 : chauffage
Température départ sanitaire (en °C)	5.	de 0 à 99
Température ballon (en °C)	6.	de 0 à 99
Température sortie échangeur princ.(en °C)	7.	de 0 à 99
Température entrée échangeur princ (en °C)	8.	de 0 à 99
Température extérieur Clignotant quand Température négative	9.	de 0 à 99

2. 0

2. 1

2. 2

2. 3

2. 4

3. 0

3. 1

4. 0

4. 1

5. x x

6. x x

7. x x



8. x x

9. x x

**ACTION**

**ETAT**

**AFFICHEUR**



**Menu - 3 - Réglages chaudière**

- 3 -

Réglage  
usine

Rubrique	Elément 1	Elément 2 et 3
Module chaleur douce	0	0 : non
		1 : oui
Température de sécurité sanitaire (Consigne ECS fixe à 60° pas d'affichage de la consigne)	1	0 : non
		1 : oui
Action du programmateur	2	0 : sur les 2
		1 : sur réchauffage ballon
		2 : sur le chauffage
		3 : sur aucun
Niveau de la puissance gaz max. chaudière de 70 % de P nominal à P nominal	3	Valeur entre 0 et 10

0 0



0 1

1 0



1 1

2 0

2 1



2 2

2 3



3 5



ACTION	ETAT	AFFICHEUR																																																													
 <p>1 fois</p>	<h3 style="text-align: center;">Menu - 4 - Réglages pour le chauffage</h3>	-4-	Réglage usine																																																												
 <p>x fois</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Rubrique</th> <th style="width: 10%;">Elément 1</th> <th style="width: 30%;">Elément 2 et 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Fonctionnement coupe-pompe</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>0 : non</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td>1 : oui</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Vitesse de pompe</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>0 : Grande</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>1 : Petite</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Durée de la post-circulation de pompe 0 à 5 minutes par pas de 1/2 minute</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>0 mn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>0,5 mn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>1,0 mn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>5 mn</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Maximum de la consigne chauffage de 50 à 90°C</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>85°C</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Minimum de la consigne chauffage de 25 à 50°C</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>35°C</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Fonctionnement Normal</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td>0 : non</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>1 : oui</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">TAC 0 à 7 minutes par pas de 1/2 minute</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td>0 mn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>0,5 mn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>2,5 mn</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>5 mn</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Niveau de la puissance gaz max en chauffage de P min à P max général</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Valeur de 0 à 10</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">           NOTA : P max. voir menu 3 rubrique 3         </td> </tr> </tbody> </table>		Rubrique	Elément 1	Elément 2 et 3	Fonctionnement coupe-pompe	0	0 : non	0	1 : oui	Vitesse de pompe	1	0 : Grande	1	1 : Petite	Durée de la post-circulation de pompe 0 à 5 minutes par pas de 1/2 minute	2	0 mn	2	0,5 mn	2	1,0 mn	2	5 mn				Maximum de la consigne chauffage de 50 à 90°C	4	85°C			Minimum de la consigne chauffage de 25 à 50°C	5	35°C						Fonctionnement Normal	7	0 : non	7	1 : oui	TAC 0 à 7 minutes par pas de 1/2 minute	8	0 mn	8	0,5 mn	8	2,5 mn	8	5 mn	Niveau de la puissance gaz max en chauffage de P min à P max général	9	Valeur de 0 à 10			NOTA : P max. voir menu 3 rubrique 3		
Rubrique	Elément 1	Elément 2 et 3																																																													
Fonctionnement coupe-pompe	0	0 : non																																																													
	0	1 : oui																																																													
Vitesse de pompe	1	0 : Grande																																																													
	1	1 : Petite																																																													
Durée de la post-circulation de pompe 0 à 5 minutes par pas de 1/2 minute	2	0 mn																																																													
	2	0,5 mn																																																													
	2	1,0 mn																																																													
	2	5 mn																																																													
Maximum de la consigne chauffage de 50 à 90°C	4	85°C																																																													
Minimum de la consigne chauffage de 25 à 50°C	5	35°C																																																													
Fonctionnement Normal	7	0 : non																																																													
	7	1 : oui																																																													
TAC 0 à 7 minutes par pas de 1/2 minute	8	0 mn																																																													
	8	0,5 mn																																																													
	8	2,5 mn																																																													
	8	5 mn																																																													
Niveau de la puissance gaz max en chauffage de P min à P max général	9	Valeur de 0 à 10																																																													
NOTA : P max. voir menu 3 rubrique 3																																																															
		0 1	✓																																																												
		1 0	✓																																																												
		1 1																																																													
		2 0 0																																																													
		2 0 5																																																													
		2 1 0	✓																																																												
		2 5 0																																																													
		4 8 5	✓																																																												
		5 3 5	✓																																																												
		7 0	✓																																																												
		7 1																																																													
		8 0 0																																																													
		8 0 5																																																													
		8 2 5	✓																																																												
		8 5 0																																																													
		9 0	✓																																																												

## Exemple de réglage

### Réglage du TAC:

Si l'on veut modifier le réglage du TAC (Temporisation Anti Cycle chauffage) à 3 minutes.  
(rappel : réglage d'usine à 2 mn 30 s / voir tableau installateur menu 4 rubrique 8).

Procéder comme suit :







**1** - passer en mode installateur, touche **+** et **-** appuyée pendant 5 secondes, l'afficheur indique : **-1-** puis **0.-** s'il n'y a pas de défaut ou un code correspondant au dernier défaut

**2** - appuyer sur la touche **menu**  trois fois pour arriver au menu **-4-**, l'afficheur indique : **-4-** puis le réglage de la rubrique 0 soit **0 0** ou **0 1**

**3** - passer à la rubrique 8 (réglage du TAC) en appuyant sur la touche **+** 8 fois, l'afficheur indique : **82.5** (ce qui correspond au réglage usine 2 mn 30 s)  
**8** = rubrique 8  
**2.5** = 2,5 mn - soit 2 mn 30 secondes

**4** - appuyer sur la touche **réglage**  une fois, les éléments 2 et 3 clignotent, puis sur la touche **+** jusqu'à faire apparaître **3.0** sur les éléments 2 et 3, l'afficheur indique : **83.0** valider en appuyant sur la touche **réglage**  une fois. Les éléments 2 et 3 ne clignotent plus. Le réglage est terminé. L'afficheur rebascule en mode utilisateur au bout d'1 minute environ. Une fois les différents réglages terminés, remettre le cache **D** et refermer la porte **P** (fig.14).

Afficheur



## 4.4 Changement de gaz

### Attention

Avant toute intervention sur la chaudière, couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur externe, car la chaudière reste alimentée, même si son interrupteur est sur la position "0".


Refermer également le robinet d'arrêt du gaz placé sous la chaudière.

En cas d'adaptation à un gaz autre que celui pour lequel la chaudière est équipée, il sera procédé au remplacement des pièces livrées avec le kit de transformation.

**Seul un technicien qualifié est habilité à modifier la chaudière, pour passer du gaz méthane G20 aux gaz liquides G30/G31 et inversement.**


24 kW		Gaz Nat. G20	Gaz Nat. G25	Gaz Liquide Butane G30	Gaz Liquide Propane G31
<b>Débit nominal de gaz (15°C-1013 mbar)</b>					
Débit maxi	Qn = 26,7 kW	2,83 m³/h	3,01 m³/h	2,11 kg/h	2,07 kg/h
Débit mini	Qn = 9,5 kW	1,00 m³/h	1,06 m³/h	0,74 kg/h	0,74 kg/h
<b>Pouvoir Calorifique Inférieur (15°C-1013 mbar)</b>		34,02 MJ/m³	29,25 MJ/m³	45,6 MJ/kg	46,4 MJ/kg
<b>Pression nominale d'alimentation</b>		20 mbar	25 mbar	28-30 mbar	37 mbar
<b>Injecteurs de nourrice en 1/100 de mm 14 injecteurs</b>		130	130	80	80
<b>Diaphragme diamètre/repérage</b>		5,5	5,5	4,2	4,2
<b>Ensemble électrovanne couleur du siège de clapet</b>		noir	noir	jaune	jaune

Graphe pression/puissance




28 kW		Gaz Nat. G20	Gaz Nat. G25	Gaz Liquide Butane G30	Gaz Liquide Propane G31
<b>Débit nominal de gaz (15°C-1013 mbar)</b>					
Débit maxi	Qn = 31,1 kW	3,29 m³/h	3,50 m³/h	2,46 kg/h	2,41 kg/h
Débit mini	Qn = 9,5 kW	1,00 m³/h	1,06 m³/h	0,74 kg/h	0,74 kg/h
<b>Pouvoir Calorifique Inférieur (15°C-1013 mbar)</b>		34,02 MJ/m³	29,25 MJ/m³	45,6 MJ/kg	46,4 MJ/kg
<b>Pression nominale d'alimentation</b>		20 mbar	25 mbar	28-30 mbar	37 mbar
<b>Injecteurs de nourrice en 1/100 de mm 14 injecteurs</b>		130	130	80	80
<b>Diaphragme diamètre/repérage</b>		8	8	/	/
<b>Ensemble électrovanne couleur du siège de clapet</b>		noir	noir	jaune	jaune

Graphe pression/puissance



## 4.5 Systèmes de sécurité de la chaudière



La chaudière est protégée des dysfonctionnements grâce à des contrôles internes réalisés par la carte à microprocesseur qui met la chaudière en sécurité.

Le blocage de l'appareil est représenté par un code sur 2 chiffres qui clignote au niveau de l'afficheur **30** indiquant le type d'arrêt et la cause qui l'a généré. Il en existe deux types :

- **ARRÊT DE SECURITE** : ce type d'erreur est du type "VOLATIL", c'est-à-dire qu'il est automatiquement éliminé lorsque la cause qui l'a provoqué n'existe plus.

Dès que la cause de l'arrêt disparaît, l'appareil redémarre et reprend un fonctionnement normal. Lorsque la chaudière est en arrêt de sécurité, on peut essayer de relancer le fonctionnement en éteignant et en rallumant l'appareil.

- **ARRÊT DE VERROUILLAGE** : ce type de panne est "NON VOLATIL" et, dans ce cas, l'appareil ne redémarre pas automatiquement.

La chaudière peut être déverrouillée par l'enfoncement de la touche **29** (voir paragraphe 4.2). Après plusieurs tentatives de déverrouillage et si le verrouillage se répète, l'intervention d'un technicien qualifié est nécessaire.

L'appareil se verrouille pour les défauts 01 et 03 voyant rouge **28** allumé.

Ci-dessous la liste des arrêts avec le code correspondant.

Codage afficheur	Intitulé du défaut	Information
01	Mise en sécurité par surchauffe	
03	Mise en sécurité par défaut d'allumage	
05		Hors-gel pompe
06		Hors-gel brûleur
07	Absence circulation d'eau	
08	Défaut de circulation d'eau primaire	
09	Thermistance sanitaire ouverte	
10	Thermistance sanitaire court-circuitée	
11	Thermistance départ chauffage ouverte	
12	Thermistance départ chauffage court-circuitée	
13	Thermistance retour chauffage ouverte	
14	Thermistance retour chauffage court-circuitée	
17	Mise à l'arrêt par défaut de débordement fumées (Spott) (CF) ou fusible 1,25 A	
18		Tentative de réallumage
19	Mise en sécurité par débordement fumées (VMC)	
20	Problème de câblage (FF) ou fusible 1,25 A	
21	Absence de débit d'extraction (FF)	
22	Défaillance du dispositif de détection d'extraction (FF)	
23	Vitesse d'extracteur faible (FF)	
24	Défaut de contrôle de fonctionnement de l'extracteur (FF)	
25	Thermistance ballon ouverte	
26	Thermistance ballon court circuitée	
27		Température ballon hors limite
31	Problème de communication avec la carte d'affichage	
32	Défaut de communication avec la carte principale	

### Sécurité hors gel

La chaudière est équipée d'un dispositif qui enclenche le circulateur en mode chauffage si la température relevée par la sonde de départ descend en dessous de 7°C jusqu'à atteindre 15°C.

Si la température descend en dessous de 4°C, le brûleur s'allume à la puissance minimale jusqu'à atteindre 15°C.

Cette sécurité est signalée par les voyants verts "D", comme indiqué ci-contre.

Ce dispositif ne s'enclenche que si la chaudière est en parfait état de fonctionnement et que :

- la pression de l'installation est suffisante
- la chaudière est alimentée en électricité
- le gaz est alimenté

### Mode veille



Segment milieu fixe + voyant de mise sous tension **24** allumé

Mise en veille de la chaudière et fonction hors gel

Placer les commutateurs chauffage **22** et sanitaire **23** en position **O**

Les voyants verts **26** et **27** s'éteignent

**Pendant ce mode, 1 minute de fonctionnement du circulateur et un basculement de la vanne distributrice interviennent toutes les 23 heures.**

**Attention : dans ce mode la fonction hors gel du TA est inopérente.**

Fonction hors gel chaudière : à 7°C déclenchement de la pompe  
à 4°C déclenchement du brûleur

Pour assurer la fonction hors gel du TA laisser la chaudière en position chauffage

## 4.6 Opérations de vidange de l'installation

Vidange de l'installation de chauffage.

Il est déconseillé de vidanger fréquemment l'installation de chauffage car les renouvellements d'eau augmentent les dépôts de calcaire à l'intérieur de la chaudière et des radiateurs. Si l'installation n'est pas utilisée en hiver, mais qu'il existe un risque de gel, ajouter un liquide antigel dans l'eau de l'installation.

La vidange de l'installation de chauffage peut être réalisée de la manière suivante :

1. arrêter la chaudière (placer les interrupteurs **22** et **23** sur la position OFF et refermer le robinet gaz) ;
2. dévisser la vis **H** du robinet de vidange du circuit de chauffage § 2.7
3. vidanger l'installation de chauffage à partir des points bas (là où ils sont prévus).

Vidange de l'installation sanitaire

Chaque fois qu'il existe un risque de gel, l'installation d'eau chaude sanitaire doit être vidangée de la manière suivante :

1. refermer le robinet du réseau hydraulique ;
2. ouvrir tous les robinets d'eau chaude et d'eau froide ;
3. vidanger par l'intermédiaire du robinet spécifique
4. vidanger à partir des points bas (là où ils sont prévus).

## 5. ENTRETIEN

L'entretien est obligatoire et indispensable pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de la chaudière et garantir sa durée de vie.

Il doit être réalisé tous les ans conformément à l'annexe H du D.P.R. 21.12.99 n° 551 et à la norme UNI 10436.

Il est nécessaire de faire une analyse de la combustion tous les 2 ans afin de contrôler le rendement et les émissions polluantes de la chaudière. Toutes ces opérations sont notées dans le livret de l'installation.

Avant de commencer les opérations d'entretien :

- couper l'alimentation électrique en plaçant les interrupteurs **22** et **23** sur la position OFF
- refermer les robinets gaz et eau des équipements thermiques de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

A la fin des opérations, réinitialiser les réglages

### Attention



Vidanger les composants contenant de l'eau chaude avant de les manipuler, en activant les événements.

Détartre les composants selon les indications de la fiche de sécurité du produit utilisé, aérer l'atmosphère, porter des vêtements de protection, éviter de mélanger des différents produits, protéger l'appareil et les objets environnants.

Refermer hermétiquement les ouvertures utilisées pour les lectures de la pression du gaz ou pour les réglages du gaz.

S'assurer que les gicleurs et les brûleurs correspondent au gaz d'alimentation.

En cas d'odeur de brûlé, de fumée s'échappant de l'appareil ou de forte odeur de gaz, couper l'alimentation électrique, fermer le robinet principal du gaz, ouvrir les fenêtres et prévenir le technicien..

## 6. DONNEES TECHNIQUES

<b>Amphora Delta</b>	<b>24 FF</b>	<b>28 FF</b>
Certificat CE	1312-BP-4081	1312-BP-4081
Classe NoX	3	3
Puissance chauffage Pn 	8,2 à 24,1 kW	8,2 à 28 kW
Puissance eau chaude sanitaire variable Pn max 	24,1 kW	28 kW
Catégorie de performance selon RT 2000	Basse température	Basse température
Catégorie	II 2E+3+	II 2E+3+
Rendement 100 %	93,0	93,2
Rendement 30 %	94,2	94,5
Débit d'air neuf requis pour l'alimentation en air de combustion	47 m³/h	54 m³/h
Débit massique des produits de combustion (Pn en G20)	17,7 g/s	20 g/s
Température des fumées (Pn en G20)	126 °C	140 °C
Type de ventouse	C12 C32 C42 C52 C82 B22	C12 C32 C42 C52 C82 B22
Pressostat enclenchement	40 Pa	40 Pa
Capacité vase d'expansion	7 litres	7 litres
Pression de gonflage du vase d'expansion	1 bar	1 bar
Capacité vase d'expansion sanitaire	0,5 litre	0,5 litre
Débit spécifique eau chaude sanitaire (ΔT: 30 K) D	14,2 l/min.	16,1 l/min.
Débit d'allumage eau chaude sanitaire	1,9 l/min.	1,9 l/min.
Débit minimal du circuit chauffage central	300 l/h	300 l/h
Pression minimale d'enclenchement sanitaire Pw min 	0,5 bar	0,5 bar
Pression maximale circuit sanitaire Pw max 	7 bar	7 bar
Pression maximale circuit chauffage Pw max 	3 bar	3 bar
Température départ chauffage réglable	de 25 à 90°C	de 25 à 90°C
Température E-C-S moyenne de stockage	de 40 à 70°C	de 40 à 70°C
Contenance circuit sanitaire	20 litres	20 litres
Tension électrique	230 volts mono - 50 Hz	230 volts mono - 50 Hz
Puissance électrique absorbée	150 W	150 W
Protection électrique	IP 44	IP 44



**CHAFFOTEAUX  
& MAURY**

47 rue Aristide Briand

92532 LEVALLOIS PERRET Cedex

Tél. Accueil Consommateur : 01 47 59 80 60

Tél. Assistance Technique Professionnels : 01 47 59 80 20

Fax Services Commerciaux : 01 47 59 80 01

Fax Services Techniques : 01 47 59 80 02

www.chaffoteaux-maury.fr